

Bij storing aan uw stofzuiger



- 1 Open het rode deel (motorkop);
- 2 Check stofzuigzak (papier) aanwezig. Indien niet, alsnog plaatsen;
- 3 Check het witte filter (stof), uitkloppen of met een andere stofzuiger schoonzuigen;
- 4 Check het zwarte filter in de motorkop, vuil verwijderen;
- 5 Check verstopping zuigslang: verwijder slang van het motordeel (grijze deel op wielen), zet de slang met het handvat op de stofzuiger en zet deze aan. Een aanwezige prop vuil schiet er nu uit;
- 6 Check de zuigbuis: haal de voet eraf en schudt leeg;
- 7 Check het snoer op breuken. Bij breuk bestel een nieuw snoer.